

Anschluss 1 u.2 Trafo 12-16V~
 Anschluss 3 u.4 Kippschalter für Servo Stellung
 (Achtung Anschluss muss Potentialfrei sein)
 5, Taster für Einstellungen des Servo (Endpositionen)
 6 Servo Anschluss **Achtung der Servo muss richtig angeschlossen werden.**
 Der Pfeil zeigt auf das Pin, an dem das impulsförmige Signal anliegt.
 Beim Servo ist das der Weiße oder orange Kabel.

